

Cheat Sheet – Mitel 5304 IP Phone



- | | | | |
|---|--------------------------|---|--|
| 1 | Weergave | 5 | Lijn 2/Programmeerbare toets en led |
| 2 | Oproep/bericht-indicator | 6 | Toets en led van lijn 1 |
| 3 | Luidspreker | 7 | Toetsen voor volume, luidspreker en contrast |
| 4 | Programmeerbare toetsen | 8 | Toetsenblok |
| | | 9 | Telefoon |

OPMERKING: Uw systeembeheerder kan de functies of functietoetsen instellen voor de programmeerbare toetsen. Raadpleeg de *Gebruikershandleiding bij de 5304 IP-telefoon* op <http://edocs.mitel.com> of neem contact op met uw beheerder voor meer informatie over programmeerbare toetsen en andere functies van uw telefoon. **SIP-gebruikers:** Raadpleeg de *gebruikers- en beheerdershandleiding voor de 5304 SIP-telefoon*.

Een oproep plaatsen

- 9 Neem de hoorn van de haak.
- 8 Kies het gewenste nummer of
- 4 Druk op een geprogrammeerde **verkortkiestoets** of
- 4 Druk op een geprogrammeerde toets voor **Opnieuw kiezen**.

Een oproep beantwoorden

- 9 Neem de hoorn van het apparaat of
Als u de hoorn al hebt opgenomen, drukt u op de knipperende lijntoets 5 of 6.

Een gesprek beëindigen

- 9 Leg de hoorn weer op de haak.

Een oproep in de wacht zetten

- 4 Druk op de geprogrammeerde toets voor **Wacht**.

De led naast het nummer in de wachtstand knippert.

Een gesprek uit de wacht halen

- 5 of 6 Druk op de knipperende lijntoets.

Bericht ophalen

- 9 Neem de hoorn van de haak
- 8 Kies het voicemailnummer of
- 4 Druk op de geprogrammeerde toets voor **Bericht wacht-indicator**.

Volg de aanwijzingen om uw bericht op te halen.

Oproep doorschakelen


- 4 Druk op de geprogrammeerde toets voor **Doorverbinden/conferentie** en kies het doorverbindingsnummer.
- 9 Leg de hoorn neer wanneer u een beltoon hoort, of wacht op antwoord, kondig de doorschakeling aan en leg de hoorn vervolgens neer.

Conferentiegesprekken

De eerste oproep wordt gestart.

- 4 Druk op de geprogrammeerde toets voor **Doorverbinden/conferentie**.
Kies het nummer van de derde persoon wanneer u een kiestoon hoort.
Wacht op een antwoord.
- 4 Druk op de geprogrammeerde toets voor **Doorverbinden/conferentie**.

Volume van hoorn of luidspreker aanpassen

- 9 Neem de hoorn van de haak
- 7 Druk herhaaldelijk op Harder  of Zachter .

Het luidsprekervolume wordt gewijzigd wanneer er een intercomoproep wordt afgespeeld.

Belvolume wijzigen

- 7 Druk herhaaldelijk op Harder  of Zachter  terwijl de telefoon gaat.