

Cheat Sheet – Mitel 5312 IP Phone



De Mitel 5312 IP-telefoon

- 1 Weergave
- 2 Oproep/bericht-indicator
- 3 Toetsen voor volume, luidspreker en dempen
- 4 Vaste functietoetsen
- 5 Toetsenblok
- 6 Persoonlijke toetsen
- 7 Luidspreker
- 8 Telefoon

Vaste functietoetsen

- LUIDSPREKER
- DEMPEN
- MENU
- ANNULEREN
- OPNIEUW KIEZEN
- WACHTSTAND
- DOORVERBINDEN/
CONFERENTIE
- BERICHT

Een oproep plaatsen

- 8 Neem de hoorn van het apparaat of
- 3 Druk op .
- 5 Kies het gewenste nummer of
- 6 Druk op een **verkortkies**toets of
- 4 Druk op of
- 5 Kies het prefix voor externe gesprekken (bijv. 9) gevolgd door het nummer.

Een oproep beantwoorden

- 8 Neem de hoorn van het apparaat of
- 3 Druk op en begin te spreken.

Een gesprek beëindigen

- 4 Druk op of
- 8 Leg de hoorn weer op de haak.

Een oproep in de wacht zetten

- 4 Druk op .
- De lijntoets knippert.
- 8 Leg de hoorn indien nodig weer op de haak.

Een gesprek uit de wacht halen

- 8 Neem de hoorn van het apparaat of
- 3 Druk op .
- 6 Druk op de knipperende lijntoets.

Bericht ophalen

- 4 Druk op . Deze knippert wanneer u een bericht hebt ontvangen.
- Volg de voicemailaanwijzingen om het bericht op te halen.

Oproep doorschakelen

- 4 Druk op .
- 5 Kies het gewenste nummer. Wacht op een antwoord.

- 8 Leg de hoorn neer of kondig de doorschakeling aan en leg de hoorn vervolgens neer.

Conferentiegesprekken

- 4 Druk op .
- 5 Kies het gewenste nummer. Wacht op een antwoord.
- 4 Druk op .

Een verkortkiesnummer programmeren

- 4 Druk op .
- 5 Druk op # totdat **Pers. toetsen?** wordt weergegeven.
- 5 Druk op *.
- 6 Druk op een **persoonlijke toets**.
- 5 Druk op *.
- 5 Kies het gewenste nummer of
- 4 Druk op (om het laatst gekozen nummer opnieuw te kiezen).
- 6 Druk nogmaals op de **persoonlijke toets**.
- 5 Druk op * als u het nummer wilt opslaan als privé-nummer of
- 5 Druk op # als u het nummer wilt laten weergeven.
- 4 Druk op .

Volume aanpassen

Het volume aanpassen van het beldsignaal wanneer de telefoon overgaat. Het volume aanpassen van de luidspreker wanneer u de hoorn of luidspreker gebruikt.

- 3 Druk herhaaldelijk op om het volume te verhogen.
- Druk herhaaldelijk op om het volume te verlagen.
- 3 Druk op om de microfoon te dempen.
- Raadpleeg de *gebruikershandleiding van de 5312/5324 IP-telefoon* voor meer informatie.