

Cheat Sheet – Mitel 5340 IP Phone



- | | |
|---|---------------------------|
| 1 Scherm | Luidspreker |
| 2 Oproep-/berichtindicator | Dempen |
| 3 Toetsen voor volume, luidspreker en dempen | Menu |
| 4 Vaste functietoetsen | Annuleren |
| 5 Keuzetoetsen | Herhalen |
| 6 Toetsen voor paginavigatie | Wachten |
| 7 Programmeerbare functietoetsen en softwaretoetsen | Doorverbinden/conferentie |
| 8 Luidspreker | Bericht |
| 9 Telefoon | |

Een oproep plaatsen

- 9 Neem de hoorn van het apparaat of
- 3 Druk op .
- 5 Kies het gewenste nummer of
- 7 Druk op een **voorkeuzetoets** of
- 4 Druk op of
- 5 Kies het prefix voor externe gesprekken (bijvoorbeeld 9) gevolgd door het nummer.

Een oproep beantwoorden

- 9 Neem de hoorn van het apparaat of
- 3 Druk op en begin te spreken.

Een gesprek beëindigen

- 4 Druk op of
- 9 Leg de hoorn weer op de haak.

Een oproep in de wacht zetten

- 4 Druk op . De lijntoets knippert.
- 9 Leg de hoorn indien nodig weer op de haak.

Een gesprek uit de wacht halen

- 9 Neem de hoorn van het apparaat of
- 3 Druk op .
- 7 Druk op de knipperende lijntoets.

Bericht ophalen

- 4 Druk op . Dit symbool knippert wanneer u een bericht hebt ontvangen. Volg de voicemailaanwijzingen om het bericht op te halen.

Oproep doorschakelen

- 4 Druk op .

- 5 Kies het gewenste nummer. Wacht op een antwoord.
- 9 Leg de hoorn neer of wacht tot de gebelde partij antwoordt, kondig de doorschakeling aan en leg de hoorn neer.

Telefonische conferentie opzetten

- 4 Druk op .
- 5 Kies het nummer van de volgende persoon. Wacht op een antwoord.
- 4 Druk op .

Een voorkeuzenummer programmeren

- 4 Druk op **Menu** of .
Druk op **Instellingen**.
Druk op **Programmeerbare toetsen**.
Druk op de toets die u wilt programmeren.
Druk op **Verkort kiezen**.
Druk op **Label bewerken** en voer het label voor Verkort kiezen in.
Druk op **Opslaan**.
Druk op **Nummer bewerken** en voer het telefoonnummer in voor Verkort kiezen.
Druk op **Opslaan** en druk vervolgens opnieuw op **Opslaan**.
Druk op **Sluiten** en druk vervolgens opnieuw op **Sluiten**.

Volume aanpassen

- Het volume aanpassen van het beldsignaal wanneer de telefoon overgaat. Het volume aanpassen van de hoorn of luidspreker wanneer u de hoorn of luidspreker gebruikt.
- 3 Druk meerdere malen op om het volume harder te zetten of meerdere malen op om het volume zachter te zetten.
 - 3 Druk op om de microfoon te dempen.