

Cheat Sheet – Mitel 5330 IP Phone



De Mitel 5330 IP-telefoon

- 1 Scherm
- 2 Oproep/bericht-indicator
- 3 Toetsen voor volume, luidspreker en dempen
- 4 Vaste functietoetsen
- 5 Toetsenblok
- 6 Toetsen voor paginanavigatie
- 7 Programmeerbare functietoetsen en softwaretoetsen
- 8 Luidspreker
- 9 Hoorn

Vaste functietoetsen

- Luidspreker
- Dempen
- Menu
- Annuleren
- Opnieuw kiezen
- Wachten
- Doorverbinden/Conferentie
- Bericht

Een oproep plaatsen

- 9 Neem de hoorn van het apparaat of
- 3 Druk op .
- 5 Kies het gewenste nummer of
- 7 Druk op een **verkortkies**toets of
- 4 Druk op of
- 5 Kies het prefix voor externe gesprekken (bijv. 9) gevolgd door het nummer.

Een oproep beantwoorden

- 9 Neem de hoorn van het apparaat of
- 3 Druk op en begin te spreken.

Een gesprek beëindigen

- 4 Druk op of
- 9 Leg de hoorn weer op de haak.

Een oproep in de wacht zetten

- 4 Druk op .
- De lijntoets knippert.
- 9 Leg de hoorn indien nodig weer op de haak.

Een gesprek uit de wacht halen

- 9 Neem de hoorn van het apparaat of
- 3 Druk op .
- 7 Druk op de knipperende lijntoets.

Bericht ophalen

- 4 Druk op . Deze knippert wanneer u een bericht hebt ontvangen.
- Volg de voicemailaanwijzingen om het bericht op te halen.

Oproep doorschakelen

- 4 Druk op .

- 5 Kies het gewenste nummer. Wacht op een antwoord.
- 9 Leg de hoorn neer of kondig de doorschakeling aan en leg de hoorn vervolgens neer.

Een telefonische conferentie opzetten

- 4 Druk op .
- 5 Kies het gewenste nummer. Wacht op een antwoord.
- 4 Druk op .

Een verkortkiesnummer programmeren

- 4 Druk op **Menu** of .
- Druk op **Intellingen**.
- Druk op **Programmeerbare toetsen**
- Druk op **Nieuw**.
- Kies het gewenste nummer met de functietoetsen.
- Druk op **Opslaan**.
- Kies het gewenste naam met de functietoetsen. Na iedere letter kies **Inv**.
- Druk op **Opslaan** als u klaar bent.
- Druk op **Sluiten** om terug te keren naar het hoofdmenu.

Volume aanpassen

Het volume aanpassen van het beldsignaal wanneer de telefoon overgaat. Het volume aanpassen van de hoorn of luidspreker wanneer u de hoorn of luidspreker gebruikt.

- 3 Druk meerdere malen op om het volume harder te zetten of meerdere malen op om het volume zachter te zetten.
- 3 Druk op om de microfoon te dempen.
- Raadpleeg de *gebruikershandleiding van de 5340 IP-telefoon* voor nadere informatie.